

MiLi

Wireless charging

Place the MiCard properly onto the wireless charger, please make sure to align the charging port (⚡) of the MiCard to the center of the wireless charger.**

The light will keep flashing green when wireless charging starts, if not, please adjust the Micard position accordingly.

Draadloos opladen

Plaats de MiCard op de juiste manier op de draadloze oplader, zorg ervoor dat de oplaadpoort (⚡) van de MiCard in het midden van de draadloze oplader zit.**

Het lampje blijft groen knipperen wanneer het draadloos opladen begint, zo niet, pas dan de positie van de Micard aan.

Chargement sans fil

Placez la MiCard correctement sur le chargeur sans fil, en veillant à aligner le port de charge (⚡) de la MiCard au centre du chargeur sans fil.**

Le voyant continuera à clignoter en vert lorsque la charge sans fil commencera, si ce n'est pas le cas, veuillez ajuster la position de la MiCard en conséquence.



MiLi

LED indicator

Switch on/off

White light flashes once

Wireless Charging

Green light keeps flashing

Fully Charged

Green light keeps on

Reset

White light flashes once

LED-indicator

In-/uitschakelen

Wit licht knippert eenmaal

Draadloos opladen

Groen lampje blijft knipperen

Volledig opgeladen

Groen lampje blijft branden

Reset

Wit lampje knippert eenmaal

Indicateur LED

Interrupteur marche/arrêt

La lumière blanche clignote une fois

Chargement sans fil

La lumière verte continue de clignoter

Chargement complet

Le voyant vert reste allumé

Réinitialisation

Le voyant blanc clignote une fois

